

Link do produktu: <https://www.techpolis.pl/wyswietlacz-lcd-szyba-do-motorola-moto-one-xt1941-p-3180.html>



WYŚWIETLACZ LCD SZYBA DO MOTOROLA MOTO ONE XT1941

Cena	72,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30624
Kod producenta	1306276 7318520
Kod EAN	5904012208377
Producent	Brak

Opis produktu

LCD DO MOTOROLA MOTO ONE XT1941 FULLSET CZARNY

Kompletny wyświetlacz (lcd) wraz z panelem dotykowym (digitizer) oraz taśmami do podpięcia do płyty głównej, zespolony fabrycznie w jedną całość tzw. Fullset. Towar zabezpieczony folią ochronną.

Specyfikacja towaru:

- **do Marki:** Motorola
- **do Modelu:** MOTO ONE, XT1941
- **Kolor:** Czarny
- **Charakterystyka:** Wyświetlacz, digitizer, szybka, przyłącza, folia
- **Grupa towarowa:** Części LCD
- **Kod produktu:** 30624

Jak wymienić ekran wyświetlacz w Motorola Moto One?

Techpolis specjalnie dla swoich klientów przysłał kanał w serwisie YouTube - Techpolis. Na kanale przygotowanych zostało ponad 40 playlist, które obejmują ponad 1000 filmów instruktażowych. Zebrane filmy, prezentują jak naprawić lub wymienić części w poszczególnych modelach telefonów. popularnych marek. Odwiedź kanał Techpolis i sprawdź jak wymienić wyświetlacz w Moto One.

