

Link do produktu: <https://www.techpolis.pl/wyswietlacz-lcd-szybka-digitizer-do-nokia-7-2-p-4413.html>



Wyświetlacz LCD szybka digitizer do NOKIA 7.2

Cena	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30690
Kod producenta	1480398 7307935
Kod EAN	5904012209015
Producent	Brak

Opis produktu

LCD DO NOKIA 7.2 FULLSET CZARNY

Dedykowany, kompletny wyświetlacz (lcd) z panelem dotykowym (digitizer) i taśmami do podpięcia do płyty głównej, zespolony fabrycznie w jedną całość tzw. Fullset. Część gotowa do montażu.

Specyfikacja towaru:

- **do Marki:** Nokia
- **do Modelu:** 7.2, 7.2 Dual
- **Kolor:** Czarny
- **Charakterystyka:** Wyświetlacz, digitizer, szybka, folia
- **Grupa towarowa:** Części LCD
- **Kod produktu:** 30690

Jak wymienić ekran wyświetlacz w Nokia 7.2?

Techpolis specjalnie dla swoich klientów przysłał kanał w serwisie YouTube - [Techpolis](#). Na kanale przygotowanych zostało ponad 40 playlist, które obejmują ponad 1000 filmów instruktażowych. Zebrane filmy, prezentują jak naprawić lub wymienić części w poszczególnych modelach telefonów. popularnych marek. Odwiedź [kanał Techpolis](#) i sprawdź jak wymienić wyświetlacz w Nokia 7.2.