

Link do produktu: <https://www.techpolis.pl/wyswietlacz-lcd-szybka-dotyk-do-nokia-4-2-ta-1157-p-4445.html>



Wyświetlacz LCD szybka dotyk do NOKIA 4.2 TA-1157

Cena	73,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30709
Kod producenta	1400423 7297876
Kod EAN	5904012209206
Producent	Brak

Opis produktu

LCD DO NOKIA 4.2 TA-1157 FULLSET CZARNY

Dedykowany, kompletny wyświetlacz (lcd) z panelem dotykowym (digitizer) i taśmami do podpięcia do płyty głównej, zespolony fabrycznie w jedną całość tzw. Fullset. Część gotowa do montażu.

Specyfikacja towaru:

- **do Marki:** Nokia
- **do Modelu:** 4.2, TA-1157
- **Kolor:** Czarny (pozostałe kolory - jeśli dostępne - są na innych naszych aukcjach)
- **Charakterystyka:** Wyświetlacz, digitizer, szybka, folia
- **Grupa towarowa:** Części LCD
- **Kod produktu:** 30709

Jak wymienić ekran wyświetlacz w Nokia 4.2 TA-1157?

Techpolis specjalnie dla swoich klientów przygotował kanał w serwisie YouTube - [Techpolis](#). Na kanale przygotowanych zostało ponad 40 playlist, które obejmują ponad 1000 filmów instruktażowych. Zebrane filmy, prezentują jak naprawić lub wymienić części w poszczególnych modelach telefonów, popularnych marek. Odwiedź [kanał Techpolis](#) i sprawdź jak wymienić wyświetlacz w Nokia 4.2.